




**VALIGETTA FOTOVOLTAICA E.L.F.O. MODELLO "vm1224"**




<http://www.wutel.net/vm1224>

(1)






(2)




Inserire il connettore batteria per decidere quale batteria utilizzare (batteria interna 12Volt, oppure batteria esterna 12Volt o 24Volt).

(3)




(4)

(4)




Inserire il connettore azzurro e ruotarlo di un quarto di giro, fino a quando si sente un "clack" di blocco (per l'estrazione del connettore azzurro, abbassare la levetta color argento e ruotare nuovamente, questa volta in senso inverso, di un quarto di giro).

(4 BIS)




Inserire i connettori del cavo pannello, facendo coincidere i colori (rosso con rosso e nero con nero)

(5)



Esporre il pannello fotovoltaico completamente al sole, senza ombre.

(6)



Se il pannello fotovoltaico è stato correttamente collegato ed esposto al sole, si accenderà il simbolo del sole sul display.

(7)




Per attivare le prese USB (interne e esterne), la presa tonda "tipo accendisigari" e il voltmetro esterno a display, premere il pulsante ON/OFF presente sulla centralina interna (quella con il display).

(8)





(9)





(10)



Presca tonda tipo "accendisigari auto"

(11)







Esempio di spina per l'utilizzo della presa tonda "tipo accendisigari", presente sul fianco della valigetta.



Esempio di collegamento di un computer portatile, tramite alimentatore funzionante a 12Volt, con spina auto tipo "accendisigari".

(12)



Nr. 2 prese USB (5Volt) interne alla valigetta.



Esempi di collegamento con spine USB


Quando non si utilizza la valigetta fotovoltaica per lungo tempo, scollegare sempre il pannello fotovoltaico e il connettore batteria (all'interno della valigetta).

(ON/OFF)




Pulsante "ON/OFF" per l'attivazione/disattivazione prese USB (interne ed esterne), presa tonda e voltmetro esterno.

(ON)




Se "ON" sul display è acceso il simbolo della lampadina.

(OFF)



Se "OFF" sul display è spento il simbolo della lampadina.

Per utilizzare una batteria esterna di maggiore capacità (a 12Volt oppure a 24Volt), collegare il connettore con l'indicazione di "batteria esterna"



e utilizzare il cavetto di collegamento (che si trova all'interno della valigetta), collegandolo alle due bocche esterne, facendo combaciare i colori (rosso con rosso e nero con nero).

